



GAMME

BOUGIE DE PARFUM

Fleur d'Oranger

Frais – Fruité



Bougie de parfum 180g – Contenant en verre carré –
Etui de protection - Mèche en Coton – Sans colorant

Référence **04180003**

Univers Olfactif

- ➔ Néroli – Verveine - Citron
- ➔ Bois de santal – Ambre - Jasmin
- ➔ Fleur d'Oranger - Vanille

Durée de
diffusion

Jusqu'à 50 heures de diffusion

Petite visite guidée

Une ode ensoleillée qui envire votre intérieur. Fraîcheur et sensualité vous séduisent dès les premières chaleurs de la flamme. Un mélange subtil et lumineux entre des notes fleuries, ambrées et hespéridées que le néroli et la fleur d'oranger orchestrent à merveille.

Les Conseils de Marcus Spurway

Conseil d'utilisation

- La bougie Marcus Spurway doit idéalement être placée à mi-hauteur pour une meilleure diffusion du parfum dans la pièce.
- A chaque utilisation, il est préférable de faire fondre la cire sur toute la surface avant d'éteindre la bougie.
- Evitez de placer la bougie dans un courant d'air car la cire fondrait irrégulièrement et la mèche pourrait se décentrer.
- Afin d'éviter la fumée noire, coupez et nettoyez régulièrement la mèche avant de la rallumer. Assurez-vous qu'elle ne dépasse pas 5mm.
- Outre la subtile élégance que les bougies Marcus Spurway donnent à un dîner ou une réception, elles éliminent toute odeur envahissante et désagréable de fumée de tabac ou culinaire.

Conseil de sécurité

- Ne laissez jamais une bougie allumée pendant votre absence, un accident est vite arrivé.
- Ne laissez jamais une bougie à la portée des enfants, ils sont subjugués par la lueur de la flamme. Attention aussi à vos animaux domestiques.
- Tenez la flamme loin de tout objet combustible ou inflammable (rideaux, nappes, voilages, meubles).
- Eteignez toujours une bougie avant qu'elle ne se consume entièrement, vous protégerez ainsi le support sur lequel elle est posée.
- Eteignez toute bougie qui se met à fumer.
- Ne déplacez pas vos bougies lorsqu'elles sont allumées ni quand la cire est encore liquide.
- Ne laissez jamais de morceaux d'allumette ou de mèches sur une bougie incandescente, ils pourraient s'enflammer.
- Si vous devez allumer plusieurs bougies rapprochées, commencez par la plus éloignée, et finissez par celle qui est la plus près de vous, ceci vous évitera de vous brûler en survolant les bougies.

Conseils de nettoyage

Comment détacher un tissu ?

Grattez délicatement avec un couteau, puis repassez en intercalant une feuille de papier de soie entre le fer chaud et le tissu taché. Faites toujours un essai sur une partie de tissu non visible, s'il reste un cerne gras, faites plutôt nettoyer votre tissu par un blanchisseur.

Comment détacher un meuble ?

Recouvrez votre tâche d'un papier buvard épais et repassez au fer tiède. Ne grattez par contre jamais directement la cire. Vous risqueriez de rayer le meuble. Sur le bois verni, humidifiez un chiffon doux avec de l'eau chaude et frottez en rond, sans rester trop longtemps au même endroit.

Comment détacher un tapis ?

A froid : versez sur la tâche de l'alcool à brûler et laissez évaporer complètement. La cire devient cassante et se détache facilement.

A chaud : grattez délicatement au couteau la partie faisant saillie sur le tapis puis recouvrez ce qui reste de papier buvard ou de soie et passez un fer chaud pour que la cire fonde et soit absorbée. Déplacez plusieurs fois le papier.

Comment nettoyer la cire refroidie sur vos supports lavables ?

Enlevez à la main l'excédent, puis passez à l'eau très chaude, faites attention, récupérez les morceaux pour ne pas boucher votre évier.